ERRORES COMUNES ARTIS 2100

1	**ERROR CUANDO LA IMPRESORA ARRANCA**	1.1.	El carro no bloquea en la estación de limpieza.
		1.2.	Contador de residuos totalmente lleno.
		1.3.	Trabajos en cola de impresión.
2	**LA TINTA DIFUMINA CUANDO IMPRIME**	2.1.	El carro de impresión se mueve lento.
		2.2.	Encoder strip sucio
		2.3.	Materiales con electricidad estatica.
		2.4.	Dampers en mal estado.
		2.5.	La tinta no circula bien.
		2.6.	No hay tinta en las botellas.
		2.7.	Tinta caducada.
		2.8.	Inyectores del cabezal obstruidos.
3	**CUANDO LA IMPRESORA ARRANCA EL CARRO SE MUEVE RAPIDAMENTE**	3.1.	Encoder strip sucio.
		3.2.	Sensor encode strip desconectado o roto
4	**AL INTENTAR ENCENDER LA IMPRESORA ESTA NO ENCIENDE**	4.1.	EPSON BOARD en corto
5	**AL IMPRIMIR LOS COLORES SALEN VERDOSOS O NO SON CORRECTOS**	5.1.	Perfil ICC desactivado.
		5.2	Inyectores del cabezal en mal estado.
		5.3.	Tinta Caducada.
6	**AL MANDAR UNA IMPRESIÓN, LA IMPRESORA NO IMPRIME O NO TIRA TINTA**	6.1.	Error en la cola de impresión.
		6.2.	Corto en la EPSON BOARD.
		6.3.	Cables planos del cabezal en mal estado.
		6.4.	Cabezal en corto.
7	**AL IMPRIMIR SOLO SECA LA MITAD DE IMAGEN**	7.1.	Print Left / Right Guide Lines Desactivado.
		7.2.	Si haz realizado una plantilla del área de la bandeja (Es necesario dibujar linea vertical simulando la opción de Print Left Right Guide Lines).