ERRORES COMUNES
ARTIS 3000PRO/5000

1	ERRORES EN PANTALLA	1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.	SX001: Error en el sensor del eje X izquierdo. SX010: Error en el sensor del eje X derecho. SY001: Error en el sensor del eje Y frontal. SY010: Error en el sensor del eje Y trasero. SZ001: Error en los sensores de altura. SZ010: Error en el sensor limite debajo de la bandeja. SG001: Error en el sensor de encoder strip.
2	LA TINTA DIFUMINA CUANDO IMPRIME	2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.	El carro de impresión se mueve lento. Encoder strip sucio. Materiales con electricidad estatica. Dampers en mal estado. La tinta no circula bien. No hay tinta en las botellas. Tinta caducada. Inyectores del cabezal obstruidos. Temperatura inferior o superior a la recomendada.
3	CUANDO LA IMPRESORA ARRANCA EL CARRO SE MUEVE RAPIDAMENTE	3.1. 3.2.	Cinta encoder fuera del sensor. Sensor encoder strip desconectado o roto
4	AL INTENTAR ENCENDER LA IMPRESORA NO ENCIENDE	4.1. 4.2. 4.3.	Main Board en corto Cable alimentación desconectado Botón de encendido roto
5	AL IMPRIMIR LOS COLORES NO SON CORRECTOS	5.1. 5.2. 5.3. 5.4.	Perfil ICC desactivado. Inyectores del cabezal en mal estado. Tinta Caducada. Temperatura inferior o superior a la recomendada.
6	AL MANDAR UNA IMPRESIÓN, LA IMPRESORA NO INYECTA TINTA	6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.	Error en la cola de impresión o USB no detectado. Corto en la Main Board. Cables planos del cabezal en mal estado. Cabezal en corto. Placa controladora de cabezal en corto Atasco en circuito de tinta (cartuchos, tubos, dampers o cabezal)
7	AL IMPRIMIR NO SECA LA TINTA	7.1. 7.2. 7.3.	Lámpara UV rota. Regulador de lámpara UV apagado. Cable de conexión de lampara UV desconectado o roto.