Aparcamiento y Puesta en marcha de la máquina Artis 2100, Artis 3000 Pro y Artis 5000

Antes de realizar el proceso es necesario realizar el mantenimiento diario, al haber realizado este proceso debéis tener la máquina apagada y la bandeja al menos 10 cm abajo en Artis 3000Pro y 5000, en el caso de la Artis 2100 bandeja completamente abajo.

Es necesario **Jeringuilla, tubo de goma, alcohol isopropílico, bandeja para residuos y cleaning shipping** para limpieza manual del cabezal.

1. **Desconectar el cable de alimentación y USB.**
2. **Mover el carro de impresión al centro.**
3. **Seguir el siguiente video:** https://1drv.ms/v/s!AsdvbUlIS0WahbEJniOYhhyXFnJmCA?e=B3qL9B
4. **Una vez realizado el proceso anterior con alcohol isopropílico aplicar cleaning shipping en todos los inyectores del cabezal realizando el abanico y ejerciendo poca presión o fuerza en la jeringuilla.**
5. **Conectar los dampers en el cabezal.**
6. **Aplicar cleaning shipping en la estación de limpieza**
7. **Poner el cabezal en la posición de inicio es decir a la izquierda encima de la estación de limpieza.**

En el proceso de puesta en marcha de la máquina es importante:

Entender que el **cleaning shipping** es un líquido aceitoso de protección para el cabezal y antes de volver a poner la maquina en marcha es necesario limpiar el cabezal manualmente con **alcohol isopropílico** para **evitar** cualquier **atasco** de tinta en el **cabezal al mezclarse con este aceite.**

1. **Agitar todos los cartuchos o botellas de tinta**
2. **Absorber al menos 30ml de tinta desde los dampers con jeringuilla ya que esta tinta que se ha quedado en los tubos y dampers puede ser peligrosa para el cabezal debido a la perdida de propiedades si ha estado mucho tiempo parada la máquina.** https://1drv.ms/v/s!AsdvbUlIS0WahoERBpnD2o5mjOBtjQ?e=MzyO8z